KROK 6

Załóż rolki na górną rurkę we wjazdach. Pojedynczą po lewej stronie, a podwójną po prawej.

KROK 7

Rozłóż poszycie plandeki wzdłuż ściany namiotu. Przełóż plandekę przez całą długość i szerokość namiotu tak by po jednej stronie można było naciągać plandekę za pomocą sznurów przymocowanych do rurek włożonych w przeszycia. Upewnij się, że plandeka znajduje się równo po obu stronach. Pamiętaj, aby po jednej stronie osoby naciągały i podtrzymywały plandekę tak, żeby można było łatwo nią przesuwać po metalowej konstrukcji na drugą stronę.

Plandeki przed rozłożeniem muszą być wystarczająco długo składowane w temperaturze przynajmniej 10ºC i rozwijane przy tej właśnie lub wyższej temperaturze. W przeciwnym razie miejsca zgięć mogą popękać.

KROK 8

Po nałożeniu plandeki upewnij się, że wszystkie rurki są umieszczone w przeszyciach. Przełóż taśmę przez dolne rurki na obydwu ściankach montując poszycie.

Naciągnij taśmę przechodzącą przez poszycie na wjazdach i zaczep ją do dolnej rurki.

⚠ Opcja dla namiotów podwyższonych (2,5m oraz 3m)

Przymocuj na rzepie przedłużenie plandeki.

KROK 9

Montaż wjazdu

Przy ramie przedniej i tylnej zamontuj bramę wjazdową. Nałóż przednią pokrywę i przymocuj ją do rurek przy pomocy gumek z kulką.

Montaż bramy

Włóż rury w dolne kieszenie drzwi. Umieść linę w lewych oczkach bramy pod pojedynczą rolką (owiń ją również o rurki). Przeciągnij przez rolki wzdłuż drzwi do podwójnej rolki i ponownie przez oczka z prawej strony.

⚠ Opcja dla namiotów o długości ponad 12m

Przymocuj rynnę łączącą dwa namioty do konstrukcji przy pomocy gumek z kulką.